



Pieza 2
Tornillo M8x1.25x20
con fino de 200mm.
soldado

Nota de instalación:

- Se deben sacar los 2 taponcitos de plástico que le sigue por debajo del paragolpe.
- Se introduce los anclajes por arriba en orificios existente en araña de suspensión del vehículo y se ajustan con la bulonería indicada (a,b,c)
- La parte delantera se ajusta con la bulonería indicada (d,e,f) en rosca originales del vehículo.
- La parte trasera se ajusta con la bulonería (g,h,i) en roscas originales.
- Por último volver ajustar el plástico con los taponcitos de plásticos

CODIGO:

H-26

ARTÍCULO:

Cubre Carter

LÍNEA / MODELO:

Honda CIVIC 07+

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tuerca M8x1,25	02
(b)	Arandela plana M8	02
(c)	Arandela grower M8	02
(d)	Tornillo M12x1,25x20	02
(e)	Arandela plana M12	02
(f)	Arandela grower M12	02
(g)	Tornillo M10x1,25x20	02
(h)	Arandela plana M10	02
(i)	Arandela grower M10	02

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Cubre Carter	01
(2)	Anclaje	02

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(c1)	Calco Lago Bracco	01