



Pieza 2
-Planchuela de 1/8x20x85 con remaches roscados de 6mm

Pieza 3
-Tornillo 8x1.25x25mm con alambre de 300mm

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M6x1,00x30	06
(b)	Arandela plana M6	06
(c)	Arandela grower M6	06
(d)	Tuerca M8x1.25	02
(e)	Arandela plana M8	02
(f)	Arandela grower M8	02
(g)	Contra tuerca M8x1.25	02

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón principal	01
(2)	Anclaje delantero	03
(3)	Anclaje trasero	02

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(c1)	Logo Bracco	01

Colocación:

- Sacar cubre carter original de plástico
- Posicionar los **anclajes N° 2** de los extremos encima del soporte del babero y colocar solo el extremo de los tornillos **(a)**
- Luego colocar el cubre carter por debajo del soporte del babero.
- Introducir anclaje **pieza N° 2** del medio por la abertura del cubre carter
- Atornillar todo el conjunto quedando el babero plástico en su posición original, utilizar la bulonería indicada **(a,b,c)**
- La parte trasera del cubre carter se sujeta en la araña en agujeros preexistentes con la **pieza "3"**, esta se introduce por otro agujero existente y se sostiene con la contratuerca **"g"**; luego sujetar el chapón con la bulonería **"d,e,f"**.