

# MAR-837

## DODGE JOURNEY

### INTERIOR

**SUPERIOR INTERIOR:** Sacar los 5 broches de la parrilla tirar hacia delante e introducir el mariposero con los anclajes hacia arriba, agujerear en el torpedero y anclarlas.

**INFERIOR INTERIOR:** Desprender el babero plástico, introducir el mariposero con los anclajes de hierro redondo hacia arriba, combinar de abajo agujerear en puente radiador y anclarlas con tornillos Parker provistos.