



Vista lado motor

Nota de instalación:
-Aflojar parte trasera del protector frontal original.
-En el vehículo **S-10 mod. 2012 a 16** Introducir la parte (A) del cubre carter entre el el chasis y el protector original y ajustar con la bulonería original. **FIG.1**
-En el vehículo **S-10 mod. 2016+** se utiliza el orificio (B)
-La parte trasera ajustar en rosca original del parante que cruza la araña de suspensión con la bulonería indicada. **FIG. 2**

CODIGO:

CH-21

ARTÍCULO:

Cubre carter

LÍNEA / MODELO:

Chevrolet S-10 2012+

Bulonería

ITEM	DETALLE	CANT.
(a)	Tornillo M10x1,25x35	02
(b)	Arandela plana 7/16"	02
(c)	Arandela grower 7/16"	02

Despiece

ITEM	DETALLE	CANT.
(1)	Chapón principal	01

Calcos

ITEM	DETALLE	CANT.
(B6)	Calco Logo Bracco	01
(C/P)	Calco cod. producto	01

FIG. 1



FIG. 2

