

# MAR-202-R

**PICK UP F-100 DUTY 99+**

**INTERIOR**

**COLOCACIÓN:** La colocación se realiza desde la parte superior del radiador. Quitar el protector de goma extrayendo solamente los 4 broches del lado del radiador, doblar dicho protector hacia el lado de la parrilla hasta que se genere el espacio suficiente para introducir el mariposero. Colocarlo y fijarlo con los tornillos provistos.