

# MAR-240

**FORD FIESTA KINETIC**

**SE-PLUS 1.6 – 14+ INTERIOR**

Colocación: Se coloca por abajo, desprender el babero plástico y tirar hacia abajo. Introducir el mariposero con los anclajes hacia abajo. Abulonar en el puente plástico con tornillos provistos.