



DESPIECE

CÓDIGO	ITEM	DETALLE	CANT.
EST00292-LC	1.1	SopORTE delantero lado conductor.	01
EST0293-LC	2.1	SopORTE medio lado lado conductor.	01
EST0294-LC	3.1	SopORTE trasero lado conductor.	01
EST00292-LA	1.2	SopORTE delantero lado acompañante.	01
EST0293-LA	2.2	SopORTE medio lado acompañante.	01
EST0294-LA	3.2	SopORTE trasero lado acompañante.	01
ANCL0143	04	Anclaje interno trasero y delantero.	03
ANCL0060-3	05	Anclaje medio.	02
ANCL0086-5	06	Anclaje delantero.	02

BULONERÍA

ITEM	CANT.	DETALLE
(a)	05	Arandela plana 5/16".
(b)	05	Arandela grower 5/16".
(c)	05	Tuerca M8x1,25.
(d)	07	Tornillo M8x30x1,25 con arandela.
(e)	04	Remache M8 c/ cabeza redondo.

**SE REQUIERE REMACHADORA
PARA COLOCAR LOS SOPORTES.**

NOTA DE INSTALACIÓN

Código: **EPS-141**

- Quitar plástico por debajo del vehículo.
- Sacar todos los tapones de goma ubicados en ambos lados de zócalo.
- Introducir el **ANCLAJE 6** por agujero "A-2" (ocultos bajo socalo), asomarlo por el "A-1" (ambos lados).
- Introducir el **ANCLAJE 4** por agujero "A-3", asomarlo por el mismo, posicionar soporte delantero (1.1 y 1.2) y colocar bulonería (ambos lados). (FIG. 1)
- Introducir el **ANCLAJE 5** por el orificio "B-2" (ocultos bajo socalo) asomarlo por "B-1" el mismo (ambos lados).
- Posicionar soporte medio (2.1 y 2.2), marcar y perforar $\varnothing 11$ en "B-3", remachar, ubicar soporte y colocar bulonería (ambos lados). (FIG. 2)
- Agrandar agujero mecha $\varnothing 11$ y remachar en "C-1" (ambos lados). (FIG. 3)
- Colocar soporte trasero lado conductor (3.1) y agarrar a "C-2" con rosca original. (FIG. 4)
- Introducir el **ANCLAJE 4** por agujero "C-3", asomarlo por el mismo, colocar soporte trasero lado acompañante (3.2) y colocar bulonería. (FIG. 5)
- Ajustar los soportes.
- Volver a colocar el plástico y realizar cortes donde haya interferencia con los soportes.



**SE REQUIERE REMACHADORA
PARA COLOCAR LOS SOPORTES.**

